RYCHLÝ START

Základnová stanice střelnice

SHOOMS Core · server a síť

SHOOMS
QS-BS-CS · 09.2026

NEŽ ZAČNETE

Minipočítač a router se umísťují do suché technické místnosti: krytí IP20.

POSTUP MONTÁŽE

1. Umístěte minipočítač a hlavní router do technické místnosti.
2. Spojte minipočítač s routerem dodaným kabelem LAN.
3. Namontujte venkovní přístupový bod a připojte jej kabelem k routeru.
4. Připojte router k internetu zákazníka — pro aktualizace a vzdálenou podporu.
5. Zapněte router a přístupový bod, potom minipočítač tlačítkem napájení.
6. Počkejte na spuštění serveru a ověřte jej z notebooku v síti střelnice.
7. Dál síť a vazbu zařízení na pole nastavuje podpora SHOOMS.

PŘED ODJEZDEM

- [ ] Minipočítač a router v technické místnosti
- [ ] Kabel LAN mezi nimi připojen
- [ ] Venkovní přístupový bod namontován a připojen
- [ ] Internet zákazníka připojen
- [ ] Server odpovídá v síti střelnice
- [ ] Větrací otvory nejsou zakryté
- [ ] Výrobní číslo zapsáno

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

Server neodpovídá	Napájení minipočítače a jeho indikátor; dejte pár minut na spuštění
Zařízení nevidí síť	Napájení a indikátory routeru
Zařízení na okraji střelnice ztrácejí spojení	Venkovní přístupový bod, jeho kabel a orientaci
Nepřicházejí aktualizace	Připojení routeru k internetu zákazníka

Úplná příručka je součástí dokumentace nebo za QR kódem. Podpora SHOOMS: support@shooms.net