SCHNELLSTART

Basisstation der Anlage

SHOOMS Core · Server und Netz

SHOOMS

QS-BS-DE · 09.2026

VOR DEM START

Minicomputer und Router werden in einem trockenen Technikraum aufgestellt: Schutzart IP20.

ABLAUF DER MONTAGE

1. Minicomputer und Hauptrouter im Technikraum aufstellen.
2. Den Minicomputer mit dem mitgelieferten LAN-Kabel an den Router anschließen.
3. Den Außen-Access-Point montieren und per Kabel an den Router anschließen.
4. Den Router mit dem Internet des Kunden verbinden — für Aktualisierungen und Fernwartung.
5. Router und Access-Point einschalten, dann den Minicomputer mit seiner Einschalttaste.
6. Den Start des Servers abwarten und ihn von einem Laptop im Netz der Anlage prüfen.
7. Danach richtet der SHOOMS-Support das Netz ein und ordnet die Geräte den Feldern zu.

VOR DER ABFAHRT

- [ ] Minicomputer und Router im Technikraum
- [ ] LAN-Kabel zwischen beiden angeschlossen
- [ ] Außen-Access-Point montiert und angeschlossen
- [ ] Internet des Kunden angeschlossen
- [ ] Der Server antwortet im Netz der Anlage
- [ ] Lüftungsöffnungen frei
- [ ] Seriennummer notiert

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Der Server antwortet nicht	Versorgung des Minicomputers und seine Anzeige; einige Minuten für den Start geben
Die Geräte sehen kein Netz	Versorgung und Anzeigen des Routers
Geräte am Rand der Anlage verlieren die Verbindung	Den Außen-Access-Point, sein Kabel und seine Ausrichtung
Aktualisierungen kommen nicht an	Die Verbindung des Routers zum Internet des Kunden

Das vollständige Handbuch liegt der Dokumentation bei oder ist über den QR-Code erreichbar. SHOOMS-Support: support@shooms.net