INICIO RÁPIDO

Estación base de la instalación

SHOOMS Core · servidor y red

SHOOMS

QS-BS-ES · 09.2026

ANTES DE EMPEZAR

El miniordenador y el router se colocan en un cuarto técnico seco: grado de protección IP20.

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Instale el miniordenador y el router principal en el cuarto técnico.
2. Conecte el miniordenador al router con el cable LAN suministrado.
3. Monte el punto de acceso exterior y conéctelo al router con un cable.
4. Conecte el router al internet del cliente, para las actualizaciones y el soporte remoto.
5. Encienda el router y el punto de acceso, y después el miniordenador con su botón de encendido.
6. Espere a que arranque el servidor y compruébelo desde un portátil en la red de la instalación.
7. A partir de aquí, el soporte de SHOOMS configura la red y vincula los dispositivos a los campos.

ANTES DE IRSE

- [ ] Miniordenador y router en el cuarto técnico
- [ ] Cable LAN entre ellos conectado
- [ ] Punto de acceso exterior montado y conectado
- [ ] Internet del cliente conectado
- [ ] El servidor responde en la red de la instalación
- [ ] Rejillas de ventilación sin tapar
- [ ] Número de serie anotado

SI ALGO NO FUNCIONA

El servidor no responde	La alimentación del miniordenador y su indicador; dele unos minutos para arrancar
Los dispositivos no ven la red	La alimentación y los indicadores del router
Los dispositivos del borde de la instalación se desconectan	El punto de acceso exterior, su cable y su orientación
No llegan las actualizaciones	La conexión del router al internet del cliente

El manual completo está en la documentación o tras el código QR. Soporte de SHOOMS: support@shooms.net