DÉMARRAGE RAPIDE

Station de base du stand

SHOOMS Core · serveur et réseau

SHOOMS
QS-BS-FR · 09.2026

AVANT DE COMMENCER

Le mini-ordinateur et le routeur s'installent dans un local technique sec : indice de protection IP20.

DÉROULEMENT DU MONTAGE

1. Installez le mini-ordinateur et le routeur principal dans le local technique.
2. Reliez le mini-ordinateur au routeur avec le câble LAN fourni.
3. Montez le point d'accès extérieur et reliez-le au routeur par câble.
4. Raccordez le routeur à l'internet du client — pour les mises à jour et l'assistance à distance.
5. Allumez le routeur et le point d'accès, puis le mini-ordinateur avec son bouton d'alimentation.
6. Attendez le démarrage du serveur et vérifiez-le depuis un portable sur le réseau du stand.
7. Ensuite, le support SHOOMS configure le réseau et rattache les appareils aux terrains.

AVANT DE PARTIR

- [ ] Mini-ordinateur et routeur dans le local technique
- [ ] Câble LAN entre les deux raccordé
- [ ] Point d'accès extérieur monté et raccordé
- [ ] Internet du client raccordé
- [ ] Le serveur répond sur le réseau du stand
- [ ] Ouïes de ventilation dégagées
- [ ] Numéro de série noté

SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

Le serveur ne répond pas	L'alimentation du mini-ordinateur et son voyant ; laissez quelques minutes au démarrage
Les appareils ne voient pas le réseau	L'alimentation et les voyants du routeur
Les appareils en bordure du stand décrochent	Le point d'accès extérieur, son câble et son orientation
Les mises à jour n'arrivent pas	La connexion du routeur à l'internet du client

Le manuel complet figure dans la documentation ou derrière le code QR. Support SHOOMS : support@shooms.net