AVVIO RAPIDO

Stazione base dell'impianto

SHOOMS Core · server e rete

SHOOMS

QS-BS-IT · 09.2026

PRIMA DI INIZIARE

Il mini-computer e il router si collocano in un locale tecnico asciutto: grado di protezione IP20.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

1. Installate il mini-computer e il router principale nel locale tecnico.
2. Collegate il mini-computer al router con il cavo LAN in dotazione.
3. Montate il punto di accesso esterno e collegatelo al router con un cavo.
4. Collegate il router all'internet del cliente — per aggiornamenti e assistenza remota.
5. Accendete il router e il punto di accesso, poi il mini-computer con il pulsante di accensione.
6. Attendete l'avvio del server e verificatelo da un portatile nella rete dell'impianto.
7. Da qui l'assistenza SHOOMS configura la rete e lega i dispositivi ai campi.

PRIMA DI ANDARE VIA

- [ ] Mini-computer e router nel locale tecnico
- [ ] Cavo LAN tra i due collegato
- [ ] Punto di accesso esterno montato e collegato
- [ ] Internet del cliente collegato
- [ ] Il server risponde nella rete dell'impianto
- [ ] Aperture di ventilazione libere
- [ ] Numero di serie annotato

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

Il server non risponde	L'alimentazione del mini-computer e il suo indicatore; concedete qualche minuto per l'avvio
I dispositivi non vedono la rete	L'alimentazione e gli indicatori del router
I dispositivi ai margini dell'impianto perdono il collegamento	Il punto di accesso esterno, il suo cavo e l'orientamento
Gli aggiornamenti non arrivano	Il collegamento del router all'internet del cliente

Il manuale completo è nella documentazione o dietro il codice QR. Assistenza SHOOMS: support@shooms.net