SZYBKI START

Stacja bazowa strzelnicy

SHOOMS Core · serwer i sieć

SHOOMS
QS-BS-PL · 09.2026

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Minikomputer i router stawia się w suchym pomieszczeniu technicznym: stopień ochrony IP20.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Ustaw minikomputer i główny router w pomieszczeniu technicznym.
2. Połącz minikomputer z routerem kablem LAN z zestawu.
3. Zamontuj zewnętrzny punkt dostępowy i podłącz go kablem do routera.
4. Podłącz router do internetu klienta — dla aktualizacji i zdalnego wsparcia.
5. Włącz router i punkt dostępowy, potem minikomputer przyciskiem zasilania.
6. Poczekaj na start serwera i sprawdź go z laptopa w sieci strzelnicy.
7. Dalej sieć i przypisanie urządzeń do pól konfiguruje wsparcie techniczne SHOOMS.

PRZED WYJAZDEM

- [ ] Minikomputer i router w pomieszczeniu technicznym
- [ ] Kabel LAN między nimi podłączony
- [ ] Zewnętrzny punkt dostępowy zamontowany i podłączony
- [ ] Internet klienta podłączony
- [ ] Serwer odpowiada w sieci strzelnicy
- [ ] Otwory wentylacyjne nie zasłonięte
- [ ] Numer seryjny zapisany

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

Serwer nie odpowiada	Zasilanie minikomputera i jego wskaźnik; daj kilka minut na start
Urządzenia nie widzą sieci	Zasilanie i wskaźniki routera
Urządzenia na skraju strzelnicy gubią łączność	Zewnętrzny punkt dostępowy, jego kabel i ustawienie
Nie docierają aktualizacje	Połączenie routera z internetem klienta

Pełna instrukcja obsługi jest w komplecie dokumentacji lub pod kodem QR. Wsparcie SHOOMS: support@shooms.net