INÍCIO RÁPIDO

Estação base da instalação

SHOOMS Core · servidor e rede

SHOOMS

QS-BS-PT · 09.2026

ANTES DE COMEÇAR

O minicomputador e o router colocam-se numa sala técnica seca: grau de proteção IP20.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Instale o minicomputador e o router principal na sala técnica.
2. Ligue o minicomputador ao router com o cabo LAN fornecido.
3. Monte o ponto de acesso exterior e ligue-o ao router com um cabo.
4. Ligue o router à internet do cliente — para atualizações e suporte remoto.
5. Ligue o router e o ponto de acesso, depois o minicomputador com o botão de alimentação.
6. Aguarde o arranque do servidor e verifique-o a partir de um portátil na rede da instalação.
7. A partir daqui, o suporte SHOOMS configura a rede e liga os dispositivos aos campos.

ANTES DE SAIR

- [ ] Minicomputador e router na sala técnica
- [ ] Cabo LAN entre eles ligado
- [ ] Ponto de acesso exterior montado e ligado
- [ ] Internet do cliente ligada
- [ ] O servidor responde na rede da instalação
- [ ] Aberturas de ventilação desobstruídas
- [ ] Número de série anotado

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

O servidor não responde	A alimentação do minicomputador e o seu indicador; dê alguns minutos para arrancar
Os dispositivos não veem a rede	A alimentação e os indicadores do router
Os dispositivos na orla da instalação perdem a ligação	O ponto de acesso exterior, o seu cabo e a orientação
As atualizações não chegam	A ligação do router à internet do cliente

O manual completo está na documentação ou no código QR. Suporte SHOOMS: support@shooms.net