ШВИДКИЙ СТАРТ

# Базова станція стрільбища

SHOOMS Core · сервер і мережа

SHOOMS

QS-BS-UA · 09.2026

**ПЕРЕД ПОЧАТКОМ**

Міні-комп'ютер і роутер ставлять у сухому технічному приміщенні: ступінь захисту IP20.

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Встановіть міні-комп'ютер і основний роутер у технічному приміщенні.
2. З'єднайте міні-комп'ютер із роутером комплектним кабелем LAN.
3. Змонтуйте зовнішню точку доступу й підключіть її до роутера кабелем.
4. Підключіть роутер до інтернету замовника — для оновлень і віддаленої підтримки.
5. Увімкніть роутер і точку доступу, потім міні-комп'ютер кнопкою живлення.
6. Дочекайтеся запуску сервера й перевірте його з ноутбука в мережі стрільбища.
7. Далі мережу й прив'язку пристроїв до майданчиків налаштовує служба підтримки SHOOMS.

## ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ

- [ ] Міні-комп'ютер і роутер у технічному приміщенні
- [ ] Кабель LAN між ними підключений
- [ ] Зовнішня точка доступу змонтована й підключена
- [ ] Інтернет замовника підключений
- [ ] Сервер відповідає в мережі стрільбища
- [ ] Вентиляційні отвори не закриті
- [ ] Серійний номер записано

## ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПРАЦЮЄ

| | |
|---|---|
| **Сервер не відповідає** | Живлення міні-комп'ютера та його індикатор; дайте кілька хвилин на запуск |
| **Пристрої не бачать мережі** | Живлення й індикатори роутера |
| **Пристрої на краю стрільбища губляться** | Зовнішню точку доступу, її кабель і орієнтацію |
| **Не надходять оновлення** | Підключення роутера до інтернету замовника |

Повний посібник користувача — у комплекті документації або за QR-кодом. Підтримка SHOOMS: support@shooms.net