RYCHLÝ START

Modul vrhání terčů

sp-rb_jrc · 16 kanálů

SHOOMS

QS-RB-CS · 09.2026

NEŽ ZAČNETE

Všechny práce se provádějí při vypnutých vrhačkách a zastaveném systému. Skříň modulu otevírá pouze personál SHOOMS.

POSTUP MONTÁŽE

1. Upevněte skříň za čtyři montážní oka na zeď nebo do rozvaděče na suchém místě.
2. Připojte kabely vrhaček ke konektorům kanálů 1–16 podle plánu pole. Převlečné matice dotáhněte na doraz.
3. Zapište si, která vrhačka je připojena ke kterému kanálu: budete to potřebovat při kontrole.
4. Připojte ovladač rozhodčího ke konektoru «СУДДЯ».
5. Ověřte, že tlačítko DEBUG je uvolněné.
6. Připojte napájecí zdroj ke konektoru «12V» a potom do zásuvky 230 V.
7. Po 10–20 sekundách má indikátor přejít na pomalé modré blikání: modul je v síti střelnice.
8. Vyzkoušejte kanály postupně ze serveru a porovnejte se zápisem: spustit se má právě ta vrhačka.
9. Vyzkoušejte ovladač rozhodčího: velké tlačítko vypustí terč.

PŘED ODJEZDEM

- [ ] Všech 16 kanálů vyzkoušeno a porovnáno se zápisem
- [ ] Ovladač rozhodčího vyzkoušen
- [ ] Kabely upevněny, matice konektorů dotaženy
- [ ] Tlačítko DEBUG uvolněné
- [ ] Indikátor bliká modře
- [ ] Výrobní číslo zapsáno, pas vyplněn a předán zákazníkovi

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

Modul není v systému	Napájení modulu a router střelnice; indikátor má blikat modře
Kanál nespouští	Kabel vrhačky a napájení samotné vrhačky; zkuste sousední kanál
Spouští se jiná vrhačka	Kanály jsou prohozené — porovnejte se zápisem
Ovladač nefunguje	Konektor «СУДДЯ» a kabel ovladače po celé délce

Úplná příručka je součástí dokumentace nebo za QR kódem. Podpora SHOOMS: support@shooms.net