AVVIO RAPIDO

Modulo di lancio dei piattelli

sp-rb_jrc · 16 canali

SHOOMS

QS-RB-IT · 09.2026

PRIMA DI INIZIARE

Tutti i lavori si eseguono a macchine spente e sistema fermo. Solo il personale SHOOMS apre la custodia del modulo.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

1. Fissate la custodia con le quattro alette di montaggio a una parete o in un quadro, in un luogo asciutto.
2. Collegate i cavi delle macchine ai connettori dei canali 1–16 secondo lo schema del campo. Serrate le ghiere fino in fondo.
3. Annotate quale macchina è collegata a quale canale: servirà durante la verifica.
4. Collegate il comando dell'arbitro al connettore «СУДДЯ».
5. Verificate che il pulsante DEBUG sia rilasciato.
6. Collegate l'alimentatore al connettore «12V» e poi a una presa da 230 V.
7. Dopo 10–20 secondi l'indicatore deve passare a un lampeggio blu lento: il modulo è nella rete dell'impianto.
8. Provate i canali uno alla volta dal server e confrontate con l'annotazione: deve scattare proprio quella macchina.
9. Provate il comando dell'arbitro: il pulsante grande lancia un piattello.

PRIMA DI ANDARE VIA

- [ ] Tutti i 16 canali provati e confrontati con l'annotazione
- [ ] Comando dell'arbitro provato
- [ ] Cavi fissati, ghiere dei connettori serrate
- [ ] Pulsante DEBUG rilasciato
- [ ] L'indicatore lampeggia in blu
- [ ] Numero di serie annotato, passaporto compilato e consegnato al cliente

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

Il modulo non è nel sistema	L'alimentazione del modulo e il router dell'impianto; l'indicatore deve lampeggiare in blu
Un canale non scatta	Il cavo della macchina e l'alimentazione della macchina stessa; provate il canale vicino
Scatta un'altra macchina	I canali sono scambiati — confrontate con l'annotazione
Il comando non funziona	Il connettore «СУДДЯ» e il cavo del comando per tutta la lunghezza

Il manuale completo è nella documentazione o dietro il codice QR. Assistenza SHOOMS: support@shooms.net