SZYBKI START

Moduł wyrzutu rzutków

sp-rb_jrc · 16 kanałów

SHOOMS

QS-RB-PL · 09.2026

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Wszystkie prace wykonuje się przy wyłączonych maszynach i zatrzymanym systemie. Obudowę modułu otwiera wyłącznie personel SHOOMS.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Przymocuj obudowę za cztery ucha montażowe na ścianie lub w szafce, w suchym miejscu.
2. Podłącz kable maszyn do złączy kanałów 1–16 według schematu pola. Nakrętki dokręć do oporu.
3. Zapisz, która maszyna jest podłączona do którego kanału: przyda się przy sprawdzaniu.
4. Podłącz pilot sędziego do złącza «СУДДЯ».
5. Upewnij się, że przycisk DEBUG jest zwolniony.
6. Podłącz zasilacz do złącza «12V», a potem do gniazda 230 V.
7. Po 10–20 sekundach wskaźnik powinien przejść na powolne niebieskie miganie: moduł jest w sieci strzelnicy.
8. Sprawdź kanały po kolei z serwera i porównaj z zapisem: zadziałać ma właśnie ta maszyna.
9. Sprawdź pilot sędziego: duży przycisk wyrzuca rzutek.

PRZED WYJAZDEM

- [ ] Wszystkie 16 kanałów sprawdzone i porównane z zapisem
- [ ] Pilot sędziego sprawdzony
- [ ] Kable zamocowane, nakrętki złączy dokręcone
- [ ] Przycisk DEBUG zwolniony
- [ ] Wskaźnik miga na niebiesko
- [ ] Numer seryjny zapisany, paszport wypełniony i przekazany klientowi

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

Modułu nie ma w systemie	Zasilanie modułu i router strzelnicy; wskaźnik powinien migać na niebiesko
Kanał nie działa	Kabel maszyny i zasilanie samej maszyny; sprawdź sąsiedni kanał
Działa inna maszyna	Kanały zamienione — porównaj z zapisem
Pilot nie działa	Złącze «СУДДЯ» i kabel pilota na całej długości

Pełna instrukcja obsługi jest w komplecie dokumentacji lub pod kodem QR. Wsparcie SHOOMS: support@shooms.net