ШВИДКИЙ СТАРТ

Модуль запуску мішеней

sp-rb_jrc · 16 каналів

SHOOMS

QS-RB-UA · 09.2026

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Усі роботи виконують при вимкнених машинах і зупиненій системі. Корпус модуля відкриває лише персонал SHOOMS.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Закріпіть корпус за чотири монтажні вушка на стіні або в щитку в сухому місці.
2. Підключіть кабелі машин до роз'ємів каналів 1–16 за схемою майданчика. Накидні гайки затягніть до упору.
3. Запишіть, яка машина підключена до якого каналу: це знадобиться під час перевірки.
4. Підключіть пульт судді до роз'єму «СУДДЯ».
5. Переконайтеся, що кнопка DEBUG відтиснута.
6. Підключіть блок живлення до роз'єму «12V», а потім у розетку 230 В.
7. Через 10–20 секунд індикатор має перейти на повільне синє блимання: модуль у мережі стрільбища.
8. Перевірте канали по черзі з сервера й звірте зі своїм записом: спрацьовувати має саме та машина.
9. Перевірте пульт судді: велика кнопка запускає мішень.

ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ

- [ ] Усі 16 каналів перевірені та звірені із записом
- [ ] Пульт судді перевірений
- [ ] Кабелі закріплені, гайки роз'ємів затягнуті
- [ ] Кнопка DEBUG відтиснута
- [ ] Індикатор блимає синім
- [ ] Серійний номер записано, паспорт заповнено та передано замовнику

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПРАЦЮЄ

Модуля немає в системі	Живлення модуля та роботу роутера стрільбища; індикатор має блимати синім
Канал не спрацьовує	Кабель машини та живлення самої машини; перевірте сусідній канал
Спрацьовує інша машина	Канали переплутані — звірте зі своїм записом
Пульт не працює	Роз'єм «СУДДЯ» і кабель пульта по всій довжині

Повний посібник користувача — у комплекті документації або за QR-кодом. Підтримка SHOOMS: support@shooms.net