DÉMARRAGE RAPIDE

Module multimédia

sp-tvs · téléviseur et son

SHOOMS

QS-MM-FR · 09.2026

AVANT DE COMMENCER

Le module et le téléviseur se montent dans un endroit sec et aéré. Seul le personnel SHOOMS ouvre le boîtier du module.

DÉROULEMENT DU MONTAGE

1. Fixez le téléviseur et le module multimédia aux emplacements choisis.
2. Raccordez le câble HDMI par l'adaptateur au module et à l'entrée du téléviseur ; notez le numéro de l'entrée.
3. Pour des enceintes ou un amplificateur, branchez l'adaptateur audio USB fourni — avant la mise sous tension. Si le son du téléviseur suffit, il passe par le HDMI.
4. Raccordez le câble réseau au connecteur LAN.
5. Branchez le bloc d'alimentation : le module s'allume seul, il n'a pas de bouton.
6. Allumez le téléviseur, choisissez la bonne entrée HDMI et attendez l'image du système.
7. Vérifiez le son au volume de travail et comparez l'image avec ce qu'affiche le serveur.

AVANT DE PARTIR

- [ ] Téléviseur et module fixés
- [ ] Câble HDMI raccordé, numéro d'entrée noté
- [ ] Adaptateur audio USB branché avant la mise sous tension
- [ ] Câble LAN raccordé
- [ ] L'image du système est à l'écran
- [ ] Son vérifié au volume de travail
- [ ] Numéro de série noté

SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

Pas d'image à l'écran	L'entrée du téléviseur, le câble HDMI et l'adaptateur
Image, mais pas de son	L'adaptateur audio USB : branché avant la mise sous tension ; le volume du téléviseur ou de l'amplificateur
« URL non configurée »	L'adresse de la page dans les réglages du module — contactez le support
L'image est figée	Le câble LAN et le routeur du stand

Le manuel complet figure dans la documentation ou derrière le code QR. Support SHOOMS : support@shooms.net