INICIO RÁPIDO

Módulo de micrófono

sp-mcp_mdp · en el puesto

SHOOMS

QS-MC-ES · 09.2026

ANTES DE EMPEZAR

Los trabajos se hacen con la línea de 12 V sin tensión. Solo el personal de SHOOMS abre la caja del módulo.

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Coloque el soporte y fije en él el módulo, el micrófono y el botón de repetición.
2. Enrosque la antena Wi-Fi.
3. Conecte el micrófono al conector «ΜΙΚΡΟΦΟΝ» y el botón al conector «ΚΝΟΠΚΑ».
4. Conecte la alimentación de 12 V al conector de entrada; si la línea continúa, conéctela al segundo conector de alimentación.
5. Dé tensión: la pantalla debe encenderse y el módulo aparecer en el sistema SHOOMS.
6. Junto con un técnico de SHOOMS, pruebe la orden del tirador, la detección del disparo y el botón de repetición.

ANTES DE IRSE

- [ ] Módulo, micrófono y botón fijados en el soporte
- [ ] Antena enroscada
- [ ] Cables del micrófono y del botón en sus conectores
- [ ] Línea de 12 V conectada, también hacia el siguiente puesto
- [ ] Pantalla encendida, módulo visible en el sistema
- [ ] Orden, disparo y botón de repetición probados

SI ALGO NO FUNCIONA

La pantalla no se enciende	La línea de 12 V y los conectores de alimentación de este módulo y de los contiguos
No reconoce ninguna orden	El conector «ΜΙΚΡΟΦΟΝ» y el cable en toda su longitud
Reconoce solo a veces	El protector antiviento y la distancia del micrófono al tirador
El botón de repetición no hace nada	El conector «ΚΝΟΠΚΑ» y el cable del botón

El manual completo está en la documentación o tras el código QR. Soporte de SHOOMS: support@shooms.net