DÉMARRAGE RAPIDE

Module microphone

sp-mcp_mdp · au poste

SHOOMS

QS-MC-FR · 09.2026

AVANT DE COMMENCER

Les travaux se font ligne 12 V hors tension. Seul le personnel SHOOMS ouvre le boîtier du module.

DÉROULEMENT DU MONTAGE

1. Installez le pied et fixez-y le module, le microphone et le bouton de répétition.
2. Vissez l'antenne Wi-Fi.
3. Raccordez le microphone au connecteur « МІКРОФОН » et le bouton au connecteur « КНОПКА ».
4. Raccordez l'alimentation 12 V au connecteur d'entrée ; si la ligne continue, raccordez-la au second connecteur d'alimentation.
5. Mettez sous tension : l'afficheur doit s'allumer et le module apparaître dans le système SHOOMS.
6. Avec un spécialiste SHOOMS, testez la commande du tireur, la détection du tir et le bouton de répétition.

AVANT DE PARTIR

- [ ] Module, microphone et bouton fixés sur le pied
- [ ] Antenne vissée
- [ ] Câbles du microphone et du bouton dans leurs connecteurs
- [ ] Ligne 12 V raccordée, vers le poste suivant aussi
- [ ] Afficheur allumé, module visible dans le système
- [ ] Commande, tir et bouton de répétition testés

SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

L'afficheur reste éteint	La ligne 12 V et les connecteurs d'alimentation de ce module et des modules voisins
Aucune commande n'est reconnue	Le connecteur « МІКРОФОН » et le câble sur toute sa longueur
Les commandes sont reconnues par intermittence	La bonnette anti-vent et la distance du microphone au tireur
Le bouton de répétition est sans effet	Le connecteur « КНОПКА » et le câble du bouton

Le manuel complet figure dans la documentation ou derrière le code QR. Support SHOOMS : support@shooms.net