RYCHLÝ START

Čtečka karet

sp-rfdr · na poli

SHOOMS

QS-RF-CS · 09.2026

NEŽ ZAČNETE

Čtečka se umísťuje vedle terminálu svého pole. Skříň otevírá pouze personál SHOOMS.

POSTUP MONTÁŽE

1. Upevněte skříň na zvoleném místě dodaným držákem.
2. Našroubujte anténu Wi-Fi.
3. Připojte napájení 12 V z linky pole.
4. Zapněte napájení: modul se spustí sám, LED ukazuje stav spojení.
5. Počkejte, až se čtečka objeví v systému SHOOMS pod svým výrobním číslem.
6. Ve správě SHOOMS svažte čtečku s polem, na kterém stojí.
7. Přiložte zkušební kartu: má zaznít signál a na terminálu se má otevřít okno střelce.

PŘED ODJEZDEM

- [ ] Skříň upevněna, anténa našroubovaná
- [ ] Napájení 12 V připojeno
- [ ] Čtečka je vidět v systému
- [ ] Vazba na pole nastavena
- [ ] Zkušební karta otevírá okno na terminálu
- [ ] Výrobní číslo zapsáno

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

LED nesvítí	Napájení na lince 12 V a konektor čtečky
Žlutá pomalu bliká	Síť střelnice: router, anténu, vzdálenost
Karta se nečte	Vzdálenost a stranu karty; poblíž nesmí být kov
Signál je, na terminálu nic	Vazbu čtečky na pole ve správě SHOOMS

Úplná příručka je součástí dokumentace nebo za QR kódem. Podpora SHOOMS: support@shooms.net