SCHNELLSTART

Kartenleser

sp-rfdr · am Feld

SHOOMS

QS-RF-DE · 09.2026

VOR DEM START

Der Leser wird neben dem Terminal seines eigenen Feldes aufgestellt. Das Gehäuse öffnet nur SHOOMS-Personal.

ABLAUF DER MONTAGE

1. Das Gehäuse mit der mitgelieferten Halterung am gewählten Platz befestigen.
2. Die WLAN-Antenne aufschrauben.
3. Die 12-V-Versorgung von der Leitung des Feldes anschließen.
4. Versorgung einschalten: Das Modul startet selbst, die LED zeigt den Zustand der Verbindung.
5. Warten, bis der Leser unter seiner Seriennummer im SHOOMS-System erscheint.
6. In der SHOOMS-Verwaltung den Leser dem Feld zuordnen, auf dem er steht.
7. Eine Testkarte vorhalten: Es muss ein Signalton kommen, und am Terminal muss sich das Fenster des Schützen öffnen.

VOR DER ABFAHRT

- [ ] Gehäuse befestigt, Antenne aufgeschraubt
- [ ] 12-V-Versorgung angeschlossen
- [ ] Leser im System sichtbar
- [ ] Zuordnung zum Feld erledigt
- [ ] Eine Testkarte öffnet das Fenster am Terminal
- [ ] Seriennummer notiert

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Die LEDs leuchten nicht	Die Versorgung auf der 12-V-Leitung und den Anschluss des Lesers
Gelb blinkt langsam	Das Netz der Anlage: Router, Antenne, Entfernung
Die Karte wird nicht gelesen	Abstand und Seite der Karte; kein Metall in der Nähe
Signalton, aber nichts am Terminal	Die Zuordnung des Lesers zum Feld in der SHOOMS-Verwaltung

Das vollständige Handbuch liegt der Dokumentation bei oder ist über den QR-Code erreichbar. SHOOMS-Support: support@shooms.net