INICIO RÁPIDO

# Lector de tarjetas

sp-rfdr · en el campo

SHOOMS

QS-RF-ES · 09.2026

**ANTES DE EMPEZAR**

El lector se coloca junto al terminal de su propio campo. Solo el personal de SHOOMS abre la caja.

## SECUENCIA DE MONTAJE

1. Fije la caja en el lugar elegido con el soporte suministrado.
2. Enrosque la antena Wi-Fi.
3. Conecte la alimentación de 12 V desde la línea del campo.
4. Dé tensión: el módulo arranca solo y el LED indica el estado de la conexión.
5. Espere a que el lector aparezca en el sistema SHOOMS con su número de serie.
6. En la administración de SHOOMS, vincule el lector al campo en el que está.
7. Acerque una tarjeta de prueba: debe sonar una señal y abrirse en el terminal la ventana del tirador.

## ANTES DE IRSE

- [ ] Caja fijada, antena enroscada
- [ ] Alimentación de 12 V conectada
- [ ] Lector visible en el sistema
- [ ] Vinculación al campo hecha
- [ ] Una tarjeta de prueba abre la ventana en el terminal
- [ ] Número de serie anotado

## SI ALGO NO FUNCIONA

| | |
|---|---|
| **Los LED no se encienden** | La alimentación de la línea de 12 V y el conector del lector |
| **El ámbar parpadea despacio** | La red de la instalación: el router, la antena, la distancia |
| **La tarjeta no se lee** | La distancia y la cara de la tarjeta; sin metal cerca |
| **Suena la señal, en el terminal nada** | La vinculación del lector al campo en la administración de SHOOMS |

El manual completo está en la documentación o tras el código QR. Soporte de SHOOMS: support@shooms.net