DÉMARRAGE RAPIDE

Lecteur de cartes

sp-rfdr · sur le terrain

SHOOMS

QS-RF-FR · 09.2026

AVANT DE COMMENCER

Le lecteur se place à côté du terminal de son propre terrain. Seul le personnel SHOOMS ouvre le boîtier.

DÉROULEMENT DU MONTAGE

1. Fixez le boîtier à l'endroit choisi avec la fixation fournie.
2. Vissez l'antenne Wi-Fi.
3. Raccordez l'alimentation 12 V depuis la ligne du terrain.
4. Mettez sous tension : le module démarre seul, la LED indique l'état de la liaison.
5. Attendez que le lecteur apparaisse dans le système SHOOMS sous son numéro de série.
6. Dans l'administration SHOOMS, rattachez le lecteur au terrain sur lequel il se trouve.
7. Présentez une carte de test : un bip doit retentir et la fenêtre du tireur s'ouvrir sur le terminal.

AVANT DE PARTIR

- [ ] Boîtier fixé, antenne vissée
- [ ] Alimentation 12 V raccordée
- [ ] Lecteur visible dans le système
- [ ] Rattachement au terrain effectué
- [ ] Une carte de test ouvre la fenêtre sur le terminal
- [ ] Numéro de série noté

SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

Les LED sont éteintes	L'alimentation sur la ligne 12 V et le connecteur du lecteur
L'orange clignote lentement	Le réseau du stand : le routeur, l'antenne, la distance
La carte n'est pas lue	La distance et le côté de la carte ; pas de métal à proximité
Un bip, mais rien sur le terminal	Le rattachement du lecteur au terrain dans l'administration SHOOMS

Le manuel complet figure dans la documentation ou derrière le code QR. Support SHOOMS : support@shooms.net