INÍCIO RÁPIDO

Leitor de cartões

sp-rfdr · no campo

SHOOMS

QS-RF-PT · 09.2026

ANTES DE COMEÇAR

O leitor coloca-se junto ao terminal do seu próprio campo. Só o pessoal da SHOOMS abre a caixa.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Fixe a caixa no local escolhido com o suporte fornecido.
2. Enrosque a antena Wi-Fi.
3. Ligue a alimentação de 12 V a partir da linha do campo.
4. Ligue a alimentação: o módulo arranca sozinho e o LED mostra o estado da ligação.
5. Aguarde até o leitor aparecer no sistema SHOOMS com o seu número de série.
6. Na administração SHOOMS, ligue o leitor ao campo onde está instalado.
7. Aproxime um cartão de teste: deve soar um sinal e abrir-se no terminal a janela do atirador.

ANTES DE SAIR

- [ ] Caixa fixada, antena enroscada
- [ ] Alimentação de 12 V ligada
- [ ] Leitor visível no sistema
- [ ] Ligação ao campo feita
- [ ] Um cartão de teste abre a janela no terminal
- [ ] Número de série anotado

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

Os LED não acendem	A alimentação na linha de 12 V e o conector do leitor
O âmbar pisca devagar	A rede da instalação: o router, a antena, a distância
O cartão não é lido	A distância e o lado do cartão; sem metal por perto
Soa o sinal, no terminal nada	A ligação do leitor ao campo na administração SHOOMS

O manual completo está na documentação ou no código QR. Suporte SHOOMS: support@shooms.net