SCHNELLSTART

Funkempfänger für die Auslösung

sp-wr_mini · an der Maschine

SHOOMS

QS-WR-DE · 09.2026

VOR DEM START

Alle Arbeiten erfolgen bei spannungsfreier Maschine. Das Gehäuse des Moduls öffnet nur SHOOMS-Personal.

ABLAUF DER MONTAGE

1. Das Gehäuse des Moduls so an der Maschine befestigen, dass keine Vibration auf Kabel und Steckverbinder übertragen wird.
2. Die Antenne bis zum Anschlag auf den SMA-Anschluss schrauben und senkrecht ausrichten.
3. Den Auslösekreis der Maschine an den Ausgang RELAY1 anschließen.
4. Die 12-V-Versorgung anschließen: vom Anschluss der Promatic-Maschine oder von einem eigenen Wandler.
5. Versorgung einschalten. Den Bediener des Senders bitten, einen Testbefehl zu senden.
6. Sicherstellen, dass genau diese Maschine auslöst, und ihre Nummer ins Montageprotokoll eintragen.

VOR DER ABFAHRT

- [ ] Gehäuse fest montiert
- [ ] Antenne bis zum Anschlag aufgeschraubt und senkrecht
- [ ] Auslösekreis an RELAY1 angeschlossen
- [ ] 12-V-Versorgung angeschlossen
- [ ] Der Testbefehl löst genau diese Maschine aus
- [ ] Seriennummer notiert

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Die Maschine löst bei keinem Befehl aus	Versorgung des Moduls, Kabel und Anschluss der Maschine oder den Wandler
Die Maschine löst nicht aus, andere schon	Die Antenne: aufgeschraubt, senkrecht, nicht durch Metall abgeschirmt
Eine andere Maschine löst aus	Maschinennummern vertauscht — Montageprotokoll prüfen
Auslösung verzögert oder nur manchmal	Lage der Antenne und Entfernung zum Sender

Das vollständige Handbuch liegt der Dokumentation bei oder ist über den QR-Code erreichbar. SHOOMS-Support: support@shooms.net