INICIO RÁPIDO

# Receptor inalámbrico de lanzamiento

sp-wr_mini · en la máquina

SHOOMS

QS-WR-ES · 09.2026

**ANTES DE EMPEZAR**

Todos los trabajos se hacen con la máquina sin tensión. Solo el personal de SHOOMS abre la caja del módulo.

## SECUENCIA DE MONTAJE

1. Fije la caja del módulo en la máquina de modo que la vibración no llegue al cable ni a los conectores.
2. Enrosque la antena a fondo en el conector SMA y colóquela en vertical.
3. Conecte el circuito de lanzamiento de la máquina a la salida RELAY1.
4. Conecte la alimentación de 12 V: desde el conector de la máquina Promatic o desde un convertidor aparte.
5. Encienda la alimentación. Pida al operador del transmisor que envíe una orden de prueba.
6. Compruebe que se dispara justo esta máquina y anote su número en el registro de montaje.

## ANTES DE IRSE

- [ ] Caja fijada sin holgura
- [ ] Antena enroscada a fondo y vertical
- [ ] Circuito de lanzamiento conectado a RELAY1
- [ ] Alimentación de 12 V conectada
- [ ] La orden de prueba dispara justo esta máquina
- [ ] Número de serie anotado

## SI ALGO NO FUNCIONA

| | |
|---|---|
| **La máquina no responde a ninguna orden** | La alimentación del módulo, el cable y el conector de la máquina o el convertidor |
| **La máquina no dispara, las demás sí** | La antena: enroscada, vertical, sin metal que la tape |
| **Se dispara otra máquina** | Los números de máquina están cambiados: revise el registro de montaje |
| **Lanzamiento con retraso o a veces** | La posición de la antena y la distancia al transmisor |

El manual completo está en la documentación o tras el código QR. Soporte de SHOOMS: support@shooms.net