DÉMARRAGE RAPIDE

Récepteur de lancement sans fil

sp-wr_mini · sur la machine

SHOOMS

QS-WR-FR · 09.2026

AVANT DE COMMENCER

Tous les travaux se font machine hors tension. Seul le personnel SHOOMS ouvre le boîtier du module.

DÉROULEMENT DU MONTAGE

1. Fixez le boîtier du module sur la machine de sorte que les vibrations n'atteignent ni le câble ni les connecteurs.
2. Vissez l'antenne à fond sur le connecteur SMA et placez-la verticalement.
3. Raccordez le circuit de lancement de la machine à la sortie RELAY1.
4. Raccordez l'alimentation 12 V : depuis le connecteur de la machine Promatic ou depuis un convertisseur séparé.
5. Mettez sous tension. Demandez à l'opérateur de l'émetteur d'envoyer une commande de test.
6. Vérifiez que c'est bien cette machine qui lance, et notez son numéro dans le journal de montage.

AVANT DE PARTIR

- [ ] Boîtier fixé solidement
- [ ] Antenne vissée à fond et verticale
- [ ] Circuit de lancement raccordé à RELAY1
- [ ] Alimentation 12 V raccordée
- [ ] La commande de test lance bien cette machine
- [ ] Numéro de série noté

SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

La machine ne lance à aucune commande	L'alimentation du module, le câble et le connecteur de la machine ou le convertisseur
La machine ne lance pas, les autres oui	L'antenne : vissée, verticale, non masquée par du métal
Une autre machine lance	Les numéros de machines sont inversés — vérifiez le journal de montage
Lancement retardé ou intermittent	La position de l'antenne et la distance à l'émetteur

Le manuel complet figure dans la documentation ou derrière le code QR. Support SHOOMS : support@shooms.net