AVVIO RAPIDO

Ricevitore wireless di lancio

sp-wr_mini · sulla macchina

SHOOMS

QS-WR-IT · 09.2026

PRIMA DI INIZIARE

Tutti i lavori si eseguono con la macchina senza tensione. Solo il personale SHOOMS apre la custodia del modulo.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

1. Fissate la custodia del modulo sulla macchina in modo che le vibrazioni non arrivino al cavo e ai connettori.
2. Avvitate l'antenna fino in fondo sul connettore SMA e disponetela in verticale.
3. Collegate il circuito di lancio della macchina all'uscita RELAY1.
4. Collegate l'alimentazione a 12 V: dal connettore della macchina Promatic o da un convertitore separato.
5. Date tensione. Chiedete all'operatore del trasmettitore di inviare un comando di prova.
6. Verificate che scatti proprio questa macchina e annotatene il numero nel registro di montaggio.

PRIMA DI ANDARE VIA

- [ ] Custodia fissata senza gioco
- [ ] Antenna avvitata fino in fondo e verticale
- [ ] Circuito di lancio collegato a RELAY1
- [ ] Alimentazione a 12 V collegata
- [ ] Il comando di prova fa scattare proprio questa macchina
- [ ] Numero di serie annotato

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

La macchina non scatta con nessun comando	L'alimentazione del modulo, il cavo e il connettore della macchina o il convertitore
La macchina non scatta, le altre sì	L'antenna: avvitata, verticale, non schermata dal metallo
Scatta un'altra macchina	I numeri delle macchine sono scambiati — controllate il registro di montaggio
Lancio in ritardo o a intermittenza	La posizione dell'antenna e la distanza dal trasmettitore

Il manuale completo è nella documentazione o dietro il codice QR. Assistenza SHOOMS: support@shooms.net