SZYBKI START

Bezprzewodowy odbiornik wyrzutu

sp-wr_mini · na maszynie

SHOOMS

QS-WR-PL · 09.2026

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Wszystkie prace wykonuje się przy odłączonym zasilaniu maszyny. Obudowę modułu otwiera wyłącznie personel SHOOMS.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Przymocuj obudowę modułu na maszynie tak, by drgania nie przenosiły się na kabel i złącza.
2. Przykręć antenę do złącza SMA do oporu i ustaw ją pionowo.
3. Podłącz obwód wyzwalania maszyny do wyjścia RELAY1.
4. Podłącz zasilanie 12 V: ze złącza maszyny Promatic albo z osobnej przetwornicy.
5. Włącz zasilanie. Poproś operatora nadajnika o wysłanie polecenia testowego.
6. Upewnij się, że działa właśnie ta maszyna, i wpisz jej numer do dziennika montażu.

PRZED WYJAZDEM

- [ ] Obudowa zamocowana nieruchomo
- [ ] Antena przykręcona do oporu i pionowa
- [ ] Obwód wyzwalania podłączony do RELAY1
- [ ] Zasilanie 12 V podłączone
- [ ] Polecenie testowe uruchamia właśnie tę maszynę
- [ ] Numer seryjny zapisany

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

Maszyna nie reaguje na żadne polecenie	Zasilanie modułu, kabel i złącze maszyny albo przetwornicę
Maszyna nie działa, inne działają	Antenę: przykręcona, pionowa, nie zasłonięta metalem
Działa inna maszyna	Numery maszyn zamienione — sprawdź dziennik montażu
Wyzwalanie z opóźnieniem albo co drugi raz	Położenie anteny i odległość od nadajnika

Pełna instrukcja obsługi jest w komplecie dokumentacji lub pod kodem QR. Wsparcie SHOOMS: support@shooms.net