INÍCIO RÁPIDO

Recetor sem fios de lançamento

sp-wr_mini · na máquina

SHOOMS

QS-WR-PT · 09.2026

ANTES DE COMEÇAR

Todos os trabalhos fazem-se com a máquina sem tensão. Só o pessoal da SHOOMS abre a caixa do módulo.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Fixe a caixa do módulo na máquina de modo que a vibração não chegue ao cabo nem aos conectores.
2. Enrosque a antena até ao fim no conector SMA e coloque-a na vertical.
3. Ligue o circuito de lançamento da máquina à saída RELAY1.
4. Ligue a alimentação de 12 V: a partir do conector da máquina Promatic ou de um conversor à parte.
5. Ligue a alimentação. Peça ao operador do transmissor que envie um comando de teste.
6. Confirme que dispara exatamente esta máquina e anote o seu número no registo de montagem.

ANTES DE SAIR

- [ ] Caixa fixada sem folga
- [ ] Antena enroscada até ao fim e vertical
- [ ] Circuito de lançamento ligado a RELAY1
- [ ] Alimentação de 12 V ligada
- [ ] O comando de teste dispara exatamente esta máquina
- [ ] Número de série anotado

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

A máquina não dispara com nenhum comando	A alimentação do módulo, o cabo e o conector da máquina ou o conversor
A máquina não dispara, as outras sim	A antena: enroscada, vertical, sem metal a tapá-la
Dispara outra máquina	Os números das máquinas estão trocados — verifique o registo de montagem
Lançamento com atraso ou intermitente	A posição da antena e a distância ao transmissor

O manual completo está na documentação ou no código QR. Suporte SHOOMS: support@shooms.net