RYCHLÝ START

Bezdrátový vysílač vrhání

sp-wrb_mini · na poli

SHOOMS

QS-WT-CS · 09.2026

NEŽ ZAČNETE

Vysílač se montuje až poté, co jsou přijímače na vrhačkách namontované. Skříň otevírá pouze personál SHOOMS.

POSTUP MONTÁŽE

1. Upevněte skříň vysílače na zvoleném místě; skříň musí být nehybná.
2. Našroubujte anténu na konektor SMA na doraz a umístěte ji svisle.
3. Připojte napájecí zdroj do zdířky «12V», potom do zásuvky 230 V.
4. Ověřte spolu s technikem SHOOMS, že se vysílač objevil v síti střelnice.
5. Vyzkoušejte spouštění každé vrhačky s bezdrátovým přijímačem.
6. Porovnejte výsledek s montážním deníkem: spustit se má právě ta vrhačka.

PŘED ODJEZDEM

- [ ] Skříň upevněna, anténa svislá
- [ ] Napájení připojeno
- [ ] Vysílač je vidět v síti střelnice
- [ ] Každá bezdrátová vrhačka vyzkoušena
- [ ] Montážní deník vyplněn
- [ ] Výrobní číslo zapsáno

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

Nespouští se žádná vrhačka	Napájení vysílače: zásuvku, zdroj, konektor «12V»
Napájení je, vrhačky mlčí	Router střelnice; odpojte vysílač na 10 s a znovu zapněte
Nefunguje jedna vrhačka	Přijímač na této vrhačce — viz jeho rychlý start
Spouštění jen občas	Anténu vysílače a vzdálenost k nejvzdálenější vrhačce

Úplná příručka je součástí dokumentace nebo za QR kódem. Podpora SHOOMS: support@shooms.net