SCHNELLSTART

Funksender für die Auslösung

sp-wrb_mini · am Feld

SHOOMS

QS-WT-DE · 09.2026

VOR DEM START

Der Sender wird montiert, nachdem die Empfänger an den Maschinen angebracht sind. Das Gehäuse öffnet nur SHOOMS-Personal.

ABLAUF DER MONTAGE

1. Das Gehäuse des Senders am gewählten Platz befestigen; es darf sich nicht bewegen.
2. Die Antenne bis zum Anschlag auf den SMA-Anschluss schrauben und senkrecht ausrichten.
3. Das Netzteil an die Buchse «12V» anschließen, dann in eine 230-V-Steckdose stecken.
4. Mit einem SHOOMS-Fachmann prüfen, dass der Sender im Netz der Anlage erschienen ist.
5. Die Auslösung jeder Maschine mit Funkempfänger prüfen.
6. Das Ergebnis mit dem Montageprotokoll abgleichen: Genau diese Maschine muss auslösen.

VOR DER ABFAHRT

- [ ] Gehäuse befestigt, Antenne senkrecht
- [ ] Versorgung angeschlossen
- [ ] Sender im Netz der Anlage sichtbar
- [ ] Jede Funkmaschine geprüft
- [ ] Montageprotokoll ausgefüllt
- [ ] Seriennummer notiert

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Keine Maschine löst aus	Versorgung des Senders: Steckdose, Netzteil, Stecker «12V»
Versorgung da, die Maschinen schweigen	Den Router der Anlage; den Sender 10 s spannungsfrei schalten und wieder einschalten
Eine Maschine arbeitet nicht	Den Empfänger an dieser Maschine — siehe dessen Schnellstart
Auslösung nur manchmal	Die Antenne des Senders und die Entfernung zur fernsten Maschine

Das vollständige Handbuch liegt der Dokumentation bei oder ist über den QR-Code erreichbar. SHOOMS-Support: support@shooms.net