INICIO RÁPIDO

Transmisor inalámbrico de lanzamiento

sp-wrb_mini · en el campo

SHOOMS

QS-WT-ES · 09.2026

ANTES DE EMPEZAR

El transmisor se instala cuando los receptores de las máquinas ya están montados. Solo el personal de SHOOMS abre la caja.

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Fije la caja del transmisor en el lugar elegido; no debe moverse.
2. Enrosque la antena a fondo en el conector SMA y colóquela en vertical.
3. Conecte la fuente de alimentación a la toma «12V» y después a un enchufe de 230 V.
4. Compruebe con un técnico de SHOOMS que el transmisor ha aparecido en la red de la instalación.
5. Pruebe el lanzamiento de cada máquina con receptor inalámbrico.
6. Compare el resultado con el registro de montaje: debe dispararse justo esa máquina.

ANTES DE IRSE

- [ ] Caja fijada, antena vertical
- [ ] Alimentación conectada
- [ ] Transmisor visible en la red de la instalación
- [ ] Cada máquina inalámbrica probada
- [ ] Registro de montaje rellenado
- [ ] Número de serie anotado

SI ALGO NO FUNCIONA

No se dispara ninguna máquina	La alimentación del transmisor: el enchufe, la fuente, la clavija «12V»
Hay tensión, las máquinas no responden	El router de la instalación; deje el transmisor sin tensión 10 s y vuelva a encenderlo
No funciona una máquina	El receptor de esa máquina: véase su inicio rápido
Lanzamiento solo a veces	La antena del transmisor y la distancia a la máquina más lejana

El manual completo está en la documentación o tras el código QR. Soporte de SHOOMS: support@shooms.net