DÉMARRAGE RAPIDE

Émetteur de lancement sans fil

sp-wrb_mini · sur le terrain

SHOOMS

QS-WT-FR · 09.2026

AVANT DE COMMENCER

L'émetteur s'installe une fois les récepteurs montés sur les machines. Seul le personnel SHOOMS ouvre le boîtier.

DÉROULEMENT DU MONTAGE

1. Fixez le boîtier de l'émetteur à l'endroit choisi ; il ne doit pas bouger.
2. Vissez l'antenne à fond sur le connecteur SMA et placez-la verticalement.
3. Branchez le bloc d'alimentation sur la prise « 12V », puis sur une prise 230 V.
4. Vérifiez avec un spécialiste SHOOMS que l'émetteur est apparu sur le réseau du stand.
5. Testez le lancement de chaque machine équipée d'un récepteur sans fil.
6. Comparez le résultat avec le journal de montage : c'est bien cette machine qui doit lancer.

AVANT DE PARTIR

- [ ] Boîtier fixé, antenne verticale
- [ ] Alimentation raccordée
- [ ] Émetteur visible sur le réseau du stand
- [ ] Chaque machine sans fil testée
- [ ] Journal de montage rempli
- [ ] Numéro de série noté

SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

Aucune machine ne lance	L'alimentation de l'émetteur : la prise, le bloc, la fiche « 12V »
Sous tension, mais les machines restent muettes	Le routeur du stand ; mettez l'émetteur hors tension 10 s puis rallumez
Une machine ne fonctionne pas	Le récepteur de cette machine — voir son démarrage rapide
Lancement intermittent	L'antenne de l'émetteur et la distance à la machine la plus éloignée

Le manuel complet figure dans la documentation ou derrière le code QR. Support SHOOMS : support@shooms.net