AVVIO RAPIDO

Trasmettitore wireless di lancio

sp-wrb_mini · sul campo

SHOOMS

QS-WT-IT · 09.2026

PRIMA DI INIZIARE

Il trasmettitore si installa dopo aver montato i ricevitori sulle macchine. Solo il personale SHOOMS apre la custodia.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

1. Fissate la custodia del trasmettitore nel punto scelto; non deve muoversi.
2. Avvitate l'antenna fino in fondo sul connettore SMA e disponetela in verticale.
3. Collegate l'alimentatore alla presa «12V», poi a una presa da 230 V.
4. Verificate con un tecnico SHOOMS che il trasmettitore sia comparso nella rete dell'impianto.
5. Provate il lancio di ogni macchina dotata di ricevitore wireless.
6. Confrontate il risultato con il registro di montaggio: deve scattare proprio quella macchina.

PRIMA DI ANDARE VIA

- [ ] Custodia fissata, antenna verticale
- [ ] Alimentazione collegata
- [ ] Trasmettitore visibile nella rete dell'impianto
- [ ] Ogni macchina wireless provata
- [ ] Registro di montaggio compilato
- [ ] Numero di serie annotato

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

Non scatta nessuna macchina	L'alimentazione del trasmettitore: la presa, l'alimentatore, lo spinotto «12V»
Tensione presente, le macchine tacciono	Il router dell'impianto; togliete tensione al trasmettitore per 10 s e riaccendete
Non funziona una macchina	Il ricevitore su quella macchina — vedere il suo avvio rapido
Lancio a intermittenza	L'antenna del trasmettitore e la distanza dalla macchina più lontana

Il manuale completo è nella documentazione o dietro il codice QR. Assistenza SHOOMS: support@shooms.net