SZYBKI START

Bezprzewodowy nadajnik wyrzutu

sp-wrb_mini · na polu

SHOOMS

QS-WT-PL · 09.2026

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Nadajnik montuje się, gdy odbiorniki na maszynach są już zamontowane. Obudowę otwiera wyłącznie personel SHOOMS.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Przymocuj obudowę nadajnika w wybranym miejscu; obudowa ma być nieruchoma.
2. Przykręć antenę do złącza SMA do oporu i ustaw ją pionowo.
3. Podłącz zasilacz do gniazda «12V», potem do gniazda 230 V.
4. Upewnij się razem ze specjalistą SHOOMS, że nadajnik pojawił się w sieci strzelnicy.
5. Sprawdź wyzwalanie każdej maszyny z odbiornikiem bezprzewodowym.
6. Porównaj wynik z dziennikiem montażu: zadziałać ma właśnie ta maszyna.

PRZED WYJAZDEM

- [ ] Obudowa zamocowana, antena pionowa
- [ ] Zasilanie podłączone
- [ ] Nadajnik widoczny w sieci strzelnicy
- [ ] Każda maszyna bezprzewodowa sprawdzona
- [ ] Dziennik montażu wypełniony
- [ ] Numer seryjny zapisany

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

Nie działa żadna maszyna	Zasilanie nadajnika: gniazdo, zasilacz, wtyk «12V»
Zasilanie jest, maszyny milczą	Router strzelnicy; odłącz nadajnik na 10 s i włącz ponownie
Nie działa jedna maszyna	Odbiornik na tej maszynie — patrz jego szybki start
Wyzwalanie co drugi raz	Antenę nadajnika i odległość do najdalszej maszyny

Pełna instrukcja obsługi jest w komplecie dokumentacji lub pod kodem QR. Wsparcie SHOOMS: support@shooms.net