INÍCIO RÁPIDO

Transmissor sem fios de lançamento

sp-wrb_mini · no campo

SHOOMS

QS-WT-PT · 09.2026

ANTES DE COMEÇAR

O transmissor instala-se depois de montados os recetores nas máquinas. Só o pessoal da SHOOMS abre a caixa.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Fixe a caixa do transmissor no local escolhido; não se pode mexer.
2. Enrosque a antena até ao fim no conector SMA e coloque-a na vertical.
3. Ligue a fonte de alimentação à tomada «12V» e depois a uma tomada de 230 V.
4. Confirme com um técnico da SHOOMS que o transmissor apareceu na rede da instalação.
5. Teste o lançamento de cada máquina com recetor sem fios.
6. Compare o resultado com o registo de montagem: tem de disparar exatamente essa máquina.

ANTES DE SAIR

- [ ] Caixa fixada, antena vertical
- [ ] Alimentação ligada
- [ ] Transmissor visível na rede da instalação
- [ ] Cada máquina sem fios testada
- [ ] Registo de montagem preenchido
- [ ] Número de série anotado

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

Não dispara nenhuma máquina	A alimentação do transmissor: a tomada, a fonte, a ficha «12V»
Há tensão, as máquinas não respondem	O router da instalação; retire a tensão ao transmissor durante 10 s e volte a ligar
Não funciona uma máquina	O recetor dessa máquina — ver o respetivo início rápido
Lançamento intermitente	A antena do transmissor e a distância à máquina mais afastada

O manual completo está na documentação ou no código QR. Suporte SHOOMS: support@shooms.net