ШВИДКИЙ СТАРТ

Бездротовий передавач запуску

sp-wrb_mini · на майданчику

SHOOMS

QS-WT-UA · 09.2026

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Передавач установлюють після того, як приймачі на машинах уже змонтовані. Корпус відкриває лише персонал SHOOMS.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Закріпіть корпус передавача на обраному місці; корпус має бути нерухомим.
2. Накрутіть антену на роз'єм SMA до упору й розташуйте її вертикально.
3. Підключіть блок живлення до гнізда «12V», потім у розетку 230 В.
4. Переконайтеся разом із фахівцем SHOOMS, що передавач з'явився в мережі стрільбища.
5. Перевірте запуск кожної машини з бездротовим приймачем.
6. Звірте результат із журналом монтажу: спрацьовувати має саме та машина.

ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ

- [ ] Корпус закріплений, антена вертикальна
- [ ] Живлення підключене
- [ ] Передавач видно в мережі стрільбища
- [ ] Кожна бездротова машина перевірена
- [ ] Журнал монтажу заповнений
- [ ] Серійний номер записано

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПРАЦЮЄ

Не запускається жодна машина	Живлення передавача: розетку, блок живлення, штекер «12V»
Живлення є, машини мовчать	Роутер стрільбища; знеструмте передавач на 10 с і увімкніть знову
Не працює одна машина	Приймач на цій машині — див. його швидкий старт
Запуск через раз	Антену передавача й відстань до найдальшої машини

Повний посібник користувача — у комплекті документації або за QR-кодом. Підтримка SHOOMS: support@shooms.net