AVVIO RAPIDO

Modulo microfono

sp-mcp_mdp · sulla postazione

SHOOMS

QS-MC-IT · 09.2026

PRIMA DI INIZIARE

I lavori si eseguono con la linea a 12 V senza tensione. Solo il personale SHOOMS apre la custodia del modulo.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

1. Posizionate il supporto e fissatevi il modulo, il microfono e il pulsante di ripetizione.
2. Avvitate l'antenna Wi-Fi.
3. Collegate il microfono al connettore «МІКРОФОН» e il pulsante al connettore «КНОПКА».
4. Collegate l'alimentazione a 12 V al connettore d'ingresso; se la linea prosegue, collegatela al secondo connettore di alimentazione.
5. Date tensione: il display deve accendersi e il modulo comparire nel sistema SHOOMS.
6. Con un tecnico SHOOMS provate il comando del tiratore, il rilevamento dello sparo e il pulsante di ripetizione.

PRIMA DI ANDARE VIA

- [ ] Modulo, microfono e pulsante fissati sul supporto
- [ ] Antenna avvitata
- [ ] Cavi del microfono e del pulsante nei loro connettori
- [ ] Linea a 12 V collegata, anche verso la postazione successiva
- [ ] Display acceso, modulo visibile nel sistema
- [ ] Comando, sparo e pulsante di ripetizione provati

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

Il display non si accende	La linea a 12 V e i connettori di alimentazione di questo modulo e di quelli vicini
Nessun comando riconosciuto	Il connettore «МІКРОФОН» e il cavo per tutta la lunghezza
Riconosce a intermittenza	Il paravento e la distanza del microfono dal tiratore
Il pulsante di ripetizione non agisce	Il connettore «КНОПКА» e il cavo del pulsante

Il manuale completo è nella documentazione o dietro il codice QR. Assistenza SHOOMS: support@shooms.net