INÍCIO RÁPIDO

Módulo de microfone

sp-mcp_mdp · na posição

SHOOMS

QS-MC-PT · 09.2026

ANTES DE COMEÇAR

Os trabalhos fazem-se com a linha de 12 V sem tensão. Só o pessoal da SHOOMS abre a caixa do módulo.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Coloque o suporte e fixe nele o módulo, o microfone e o botão de repetição.
2. Enrosque a antena Wi-Fi.
3. Ligue o microfone ao conector «ΜΙΚΡΟΦΟΗ» e o botão ao conector «ΚΗΟΠΚΑ».
4. Ligue a alimentação de 12 V ao conector de entrada; se a linha continuar, ligue-a ao segundo conector de alimentação.
5. Ligue a alimentação: o painel deve acender e o módulo aparecer no sistema SHOOMS.
6. Com um técnico da SHOOMS, teste o comando do atirador, a deteção do tiro e o botão de repetição.

ANTES DE SAIR

- [ ] Módulo, microfone e botão fixos no suporte
- [ ] Antena enroscada
- [ ] Cabos do microfone e do botão nos seus conectores
- [ ] Linha de 12 V ligada, também para a posição seguinte
- [ ] Painel aceso, módulo visível no sistema
- [ ] Comando, tiro e botão de repetição testados

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

O painel não acende	A linha de 12 V e os conectores de alimentação deste módulo e dos vizinhos
Nenhum comando é reconhecido	O conector «ΜΙΚΡΟΦΟΗ» e o cabo em todo o comprimento
Reconhece de forma intermitente	O protetor contra o vento e a distância do microfone ao atirador
O botão de repetição não faz nada	O conector «ΚΗΟΠΚΑ» e o cabo do botão

O manual completo está na documentação ou no código QR. Suporte SHOOMS: support@shooms.net