ШВИДКИЙ СТАРТ

Мікрофонний модуль

sp-mcp_mdp · на позиції

SHOOMS

QS-MC-UA · 09.2026

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Роботи виконують при знеструмленій лінії 12 В. Корпус модуля відкриває лише персонал SHOOMS.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Установіть стійку та закріпіть на ній модуль, мікрофон і кнопку повтору.
2. Накрутіть антену Wi-Fi.
3. Підключіть мікрофон до роз'єму «МІКРОФОН», кнопку — до роз'єму «КНОПКА».
4. Підключіть живлення 12 В до вхідного роз'єму; якщо лінія йде далі, підключіть її до другого роз'єму живлення.
5. Подайте живлення: табло має засвітитися, а модуль — з'явитися в системі SHOOMS.
6. Разом із фахівцем SHOOMS перевірте команду стрільця, фіксацію пострілу та кнопку повтору.

ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ

- [ ] Модуль, мікрофон і кнопка закріплені на стійці
- [ ] Антена накручена
- [ ] Кабелі мікрофона й кнопки в своїх роз'ємах
- [ ] Лінія 12 В підключена, наступна станція теж
- [ ] Табло світиться, модуль видно в системі
- [ ] Команда, постріл і кнопка повтору перевірені

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПРАЦЮЄ

Табло не світиться	Лінію 12 В і роз'єми живлення на цьому й сусідніх модулях
Команду не розпізнає	Роз'єм «МІКРОФОН» і кабель по всій довжині
Розпізнає через раз	Вітрозахист і відстань мікрофона до стрільця
Кнопка повтору не діє	Роз'єм «КНОПКА» і кабель кнопки

Повний посібник користувача — у комплекті документації або за QR-кодом. Підтримка SHOOMS: support@shooms.net