AVVIO RAPIDO

Lettore di tessere

sp-rfdr · sul campo

SHOOMS

QS-RF-IT · 09.2026

PRIMA DI INIZIARE

Il lettore si colloca accanto al terminale del proprio campo. Solo il personale SHOOMS apre la custodia.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

1. Fissate la custodia nel punto scelto con il supporto in dotazione.
2. Avvitate l'antenna Wi-Fi.
3. Collegate l'alimentazione a 12 V dalla linea del campo.
4. Date tensione: il modulo si avvia da solo, il LED mostra lo stato del collegamento.
5. Attendete che il lettore compaia nel sistema SHOOMS con il suo numero di serie.
6. Nell'amministrazione SHOOMS legate il lettore al campo su cui si trova.
7. Avvicinate una tessera di prova: deve suonare un segnale e sul terminale aprirsi la finestra del tiratore.

PRIMA DI ANDARE VIA

- [ ] Custodia fissata, antenna avvitata
- [ ] Alimentazione a 12 V collegata
- [ ] Lettore visibile nel sistema
- [ ] Legame con il campo fatto
- [ ] Una tessera di prova apre la finestra sul terminale
- [ ] Numero di serie annotato

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

I LED sono spenti	L'alimentazione sulla linea a 12 V e il connettore del lettore
L'ambra lampeggia lentamente	La rete dell'impianto: il router, l'antenna, la distanza
La tessera non viene letta	La distanza e il lato della tessera; niente metallo vicino
Segnale sì, sul terminale nulla	Il legame del lettore con il campo nell'amministrazione SHOOMS

Il manuale completo è nella documentazione o dietro il codice QR. Assistenza SHOOMS: support@shooms.net