SZYBKI START

Czytnik kart

sp-rfdr · na polu

SHOOMS

QS-RF-PL · 09.2026

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Czytnik stawia się obok terminala swojego pola. Obudowę otwiera wyłącznie personel SHOOMS.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Przymocuj obudowę w wybranym miejscu mocowaniem z zestawu.
2. Przykręć antenę Wi-Fi.
3. Podłącz zasilanie 12 V z linii pola.
4. Podaj zasilanie: moduł startuje sam, dioda pokazuje stan łączności.
5. Poczekaj, aż czytnik pojawi się w systemie SHOOMS pod swoim numerem seryjnym.
6. W panelu SHOOMS przypisz czytnik do pola, na którym stoi.
7. Przyłóż kartę testową: powinien rozlec się sygnał, a na terminalu — otworzyć okno strzelca.

PRZED WYJAZDEM

- [ ] Obudowa zamocowana, antena przykręcona
- [ ] Zasilanie 12 V podłączone
- [ ] Czytnik widoczny w systemie
- [ ] Przypisanie do pola wykonane
- [ ] Karta testowa otwiera okno na terminalu
- [ ] Numer seryjny zapisany

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

Diody nie świecą	Zasilanie na linii 12 V i złącze czytnika
Żółta miga powoli	Sieć strzelnicy: router, antenę, odległość
Karta nie jest odczytywana	Odległość i stronę karty; w pobliżu nie może być metalu
Sygnał jest, na terminalu nic	Przypisanie czytnika do pola w panelu SHOOMS

Pełna instrukcja obsługi jest w komplecie dokumentacji lub pod kodem QR. Wsparcie SHOOMS: support@shooms.net