ШВИДКИЙ СТАРТ

Зчитувач карток

sp-rfdr · на майданчику

SHOOMS

QS-RF-UA · 09.2026

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Зчитувач ставлять поруч із терміналом свого майданчика. Корпус відкриває лише персонал SHOOMS.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Закріпіть корпус на обраному місці комплектним кріпленням.
2. Накрутіть антену Wi-Fi.
3. Підключіть живлення 12 В від лінії майданчика.
4. Подайте живлення: модуль стартує сам, світлодіод показує стан зв'язку.
5. Дочекайтеся, доки зчитувач з'явиться в системі SHOOMS під своїм серійним номером.
6. В адмін-панелі SHOOMS прив'яжіть зчитувач до майданчика, на якому він стоїть.
7. Піднесіть тестову картку: має пролунати сигнал, а на терміналі — відкритися вікно стрільця.

ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ

- [ ] Корпус закріплений, антена накручена
- [ ] Живлення 12 В підключене
- [ ] Зчитувач видно в системі
- [ ] Прив'язку до майданчика зроблено
- [ ] Тестова картка відкриває вікно на терміналі
- [ ] Серійний номер записано

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПРАЦЮЄ

Світлодіоди не горять	Живлення на лінії 12 В та роз'єм зчитувача
Жовтий повільно блимає	Мережу стрільбища: роутер, антену, відстань
Картка не читається	Відстань і бік картки; поруч не має бути металу
Сигнал є, на терміналі нічого	Прив'язку зчитувача до майданчика в адмін-панелі

Повний посібник користувача — у комплекті документації або за QR-кодом. Підтримка SHOOMS: support@shooms.net