RYCHLÝ START

Samoobslužný terminál

sp-terminal · displej 17″

SHOOMS

QS-TR-CS · 09.2026

NEŽ ZAČNETE

Terminál se umísťuje pod přístřešek nebo do místnosti, vedle čtečky karet svého pole.

POSTUP MONTÁŽE

1. Upevněte terminál na zvoleném místě; střelci musí vidět obrazovku.
2. Připojte síť: kabel LAN nebo Wi-Fi střelnice.
3. Připojte napájení a zapněte terminál.
4. Jde-li o nové zařízení, zkalibrujte obrazovku podle nápovědy na stránce nastavení.
5. Přihlaste se služebním účtem SHOOMS a vyberte pole, ke kterému se terminál váže.
6. Ověřte, že čtečka karet tohoto pole je s ním svázána ve správě SHOOMS.
7. Přiložte zkušební kartu: má se otevřít okno střelce. Nastavte jazyk a vzhled tabule.

PŘED ODJEZDEM

- [ ] Terminál upevněn, obrazovka je vidět ze stanovišť
- [ ] Síť připojena
- [ ] Obrazovka zkalibrována
- [ ] Přihlášeno, pole vybráno
- [ ] Čtečka pole svázána
- [ ] Zkušební karta otevírá okno
- [ ] Jazyk a vzhled nastaveny
- [ ] Výrobní číslo zapsáno

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

Obrazovka je černá	Napájení; po zapnutí dejte terminálu asi minutu
«Žádné spojení se serverem»	Síť a adresu serveru na stránce nastavení
Karta pípne, okno není	Vazbu čtečky na toto pole
Dotyk reaguje jinde	Kalibraci obrazovky v režimu správy

Úplná příručka je součástí dokumentace nebo za QR kódem. Podpora SHOOMS: support@shooms.net