INICIO RÁPIDO

Terminal de autoservicio

sp-terminal · pantalla de 17″

SHOOMS

QS-TR-ES · 09.2026

ANTES DE EMPEZAR

El terminal se coloca bajo techado o en interior, junto al lector de tarjetas de su propio campo.

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Fije el terminal en el lugar elegido; los tiradores deben ver la pantalla.
2. Conecte la red: un cable LAN o el Wi-Fi de la instalación.
3. Conecte la alimentación y encienda el terminal.
4. Si es un dispositivo nuevo, calibre la pantalla siguiendo la indicación de la página de configuración.
5. Inicie sesión con una cuenta de servicio de SHOOMS y elija el campo al que se vincula el terminal.
6. Compruebe que el lector de tarjetas de ese campo está vinculado a él en la administración de SHOOMS.
7. Acerque una tarjeta de prueba: debe abrirse la ventana del tirador. Ajuste el idioma y el aspecto del marcador.

ANTES DE IRSE

- [ ] Terminal fijado, pantalla visible desde los puestos
- [ ] Red conectada
- [ ] Pantalla calibrada
- [ ] Sesión iniciada, campo elegido
- [ ] Lector del campo vinculado
- [ ] Una tarjeta de prueba abre la ventana
- [ ] Idioma y aspecto ajustados
- [ ] Número de serie anotado

SI ALGO NO FUNCIONA

La pantalla está en negro	La alimentación; tras encender, dé al terminal cosa de un minuto
«Sin conexión con el servidor»	La red y la dirección del servidor en la página de configuración
La tarjeta pita, no hay ventana	La vinculación del lector a este campo
El toque actúa donde no es	La calibración de la pantalla en el modo de gestión

El manual completo está en la documentación o tras el código QR. Soporte de SHOOMS: support@shooms.net