DÉMARRAGE RAPIDE

Terminal en libre-service

sp-terminal · écran 17″

SHOOMS

QS-TR-FR · 09.2026

AVANT DE COMMENCER

Le terminal se place sous auvent ou à l'intérieur, à côté du lecteur de cartes de son propre terrain.

DÉROULEMENT DU MONTAGE

1. Fixez le terminal à l'endroit choisi ; les tireurs doivent voir l'écran.
2. Raccordez le réseau : un câble LAN ou le Wi-Fi du stand.
3. Raccordez l'alimentation et allumez le terminal.
4. S'il s'agit d'un appareil neuf, étalonnez l'écran en suivant l'indication de la page de configuration.
5. Connectez-vous avec un compte de service SHOOMS et choisissez le terrain auquel le terminal est rattaché.
6. Vérifiez que le lecteur de cartes de ce terrain lui est rattaché dans l'administration SHOOMS.
7. Présentez une carte de test : la fenêtre du tireur doit s'ouvrir. Réglez la langue et l'apparence du tableau.

AVANT DE PARTIR

- [ ] Terminal fixé, écran visible depuis les postes
- [ ] Réseau raccordé
- [ ] Écran étalonné
- [ ] Connexion faite, terrain choisi
- [ ] Lecteur du terrain rattaché
- [ ] Une carte de test ouvre la fenêtre
- [ ] Langue et apparence réglées
- [ ] Numéro de série noté

SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

L'écran reste noir	L'alimentation ; après la mise en marche, laissez environ une minute au terminal
« Pas de connexion au serveur »	Le réseau et l'adresse du serveur sur la page de configuration
La carte bipe, pas de fenêtre	Le rattachement du lecteur à ce terrain
Le toucher agit au mauvais endroit	L'étalonnage de l'écran en mode gestion

Le manuel complet figure dans la documentation ou derrière le code QR. Support SHOOMS : support@shooms.net