AVVIO RAPIDO

Terminale self-service

sp-terminal · schermo da 17″

SHOOMS

QS-TR-IT · 09.2026

PRIMA DI INIZIARE

Il terminale si colloca sotto tettoia o al chiuso, accanto al lettore di tessere del proprio campo.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

1. Fissate il terminale nel punto scelto; i tiratori devono vedere lo schermo.
2. Collegate la rete: un cavo LAN o il Wi-Fi dell'impianto.
3. Collegate l'alimentazione e accendete il terminale.
4. Se è un dispositivo nuovo, calibrate lo schermo seguendo l'indicazione sulla pagina di configurazione.
5. Accedete con un account di servizio SHOOMS e scegliete il campo a cui si lega il terminale.
6. Verificate che il lettore di tessere di quel campo sia legato a esso nell'amministrazione SHOOMS.
7. Avvicinate una tessera di prova: deve aprirsi la finestra del tiratore. Impostate la lingua e l'aspetto del tabellone.

PRIMA DI ANDARE VIA

- [ ] Terminale fissato, schermo visibile dalle postazioni
- [ ] Rete collegata
- [ ] Schermo calibrato
- [ ] Accesso eseguito, campo scelto
- [ ] Lettore del campo legato
- [ ] Una tessera di prova apre la finestra
- [ ] Lingua e aspetto impostati
- [ ] Numero di serie annotato

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

Lo schermo è nero	L'alimentazione; dopo l'accensione concedete al terminale circa un minuto
«Nessuna connessione al server»	La rete e l'indirizzo del server sulla pagina di configurazione
La tessera suona, nessuna finestra	Il legame del lettore con questo campo
Il tocco agisce altrove	La calibrazione dello schermo nella modalità di gestione

Il manuale completo è nella documentazione o dietro il codice QR. Assistenza SHOOMS: support@shooms.net