SZYBKI START

Terminal samoobsługowy

sp-terminal · ekran 17″

SHOOMS

QS-TR-PL · 09.2026

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Terminal stawia się pod zadaszeniem albo w pomieszczeniu, obok czytnika kart swojego pola.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Przymocuj terminal w wybranym miejscu; strzelcy muszą widzieć ekran.
2. Podłącz sieć: kabel LAN albo Wi-Fi strzelnicy.
3. Podłącz zasilanie i włącz terminal.
4. Jeśli to nowe urządzenie, skalibruj ekran według podpowiedzi na stronie konfiguracji.
5. Zaloguj się służbowym kontem SHOOMS i wybierz pole, do którego terminal zostaje przypisany.
6. Sprawdź, czy czytnik kart tego pola jest do niego przypisany w panelu SHOOMS.
7. Przyłóż kartę testową: powinno otworzyć się okno strzelca. Ustaw język i wygląd tablicy.

PRZED WYJAZDEM

- [ ] Terminal zamocowany, ekran widoczny ze stanowisk
- [ ] Sieć podłączona
- [ ] Ekran skalibrowany
- [ ] Zalogowano, pole wybrane
- [ ] Czytnik pola przypisany
- [ ] Karta testowa otwiera okno
- [ ] Język i wygląd ustawione
- [ ] Numer seryjny zapisany

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

Ekran jest czarny	Zasilanie; po włączeniu daj terminalowi około minuty
«Brak połączenia z serwerem»	Sieć i adres serwera na stronie konfiguracji
Karta pika, okna nie ma	Przypisanie czytnika do tego pola
Dotyk działa nie tam	Kalibracja ekranu w trybie zarządzania

Pełna instrukcja obsługi jest w komplecie dokumentacji lub pod kodem QR. Wsparcie SHOOMS: support@shooms.net