INÍCIO RÁPIDO

Terminal de autosserviço

sp-terminal · ecrã de 17″

SHOOMS

QS-TR-PT · 09.2026

ANTES DE COMEÇAR

O terminal coloca-se sob alpendre ou no interior, junto ao leitor de cartões do seu próprio campo.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Fixe o terminal no local escolhido; os atiradores têm de ver o ecrã.
2. Ligue a rede: um cabo LAN ou o Wi-Fi da instalação.
3. Ligue a alimentação e ligue o terminal.
4. Se for um dispositivo novo, calibre o ecrã seguindo a indicação da página de configuração.
5. Inicie sessão com uma conta de serviço SHOOMS e escolha o campo a que o terminal fica ligado.
6. Confirme que o leitor de cartões desse campo lhe está ligado na administração SHOOMS.
7. Aproxime um cartão de teste: deve abrir-se a janela do atirador. Defina o idioma e o aspeto do painel.

ANTES DE SAIR

- [ ] Terminal fixo, ecrã visível das posições
- [ ] Rede ligada
- [ ] Ecrã calibrado
- [ ] Sessão iniciada, campo escolhido
- [ ] Leitor do campo ligado
- [ ] Um cartão de teste abre a janela
- [ ] Idioma e aspeto definidos
- [ ] Número de série anotado

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

O ecrã está preto	A alimentação; depois de ligar, dê ao terminal cerca de um minuto
«Sem ligação ao servidor»	A rede e o endereço do servidor na página de configuração
O cartão apita, não há janela	A ligação do leitor a este campo
O toque atua noutro sítio	A calibração do ecrã no modo de gestão

O manual completo está na documentação ou no código QR. Suporte SHOOMS: support@shooms.net