ШВИДКИЙ СТАРТ

Термінал самообслуговування

sp-terminal · екран 17″

SHOOMS

QS-TR-UA · 09.2026

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Термінал ставлять під навісом або в приміщенні, поруч зі зчитувачем карток свого майданчика.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Закріпіть термінал на обраному місці; екран має бути видно стрільцям.
2. Підключіть мережу: кабель LAN або Wi-Fi стрільбища.
3. Підключіть живлення й увімкніть термінал.
4. Якщо це новий пристрій, відкалібруйте екран за підказкою на сторінці налаштування.
5. Увійдіть службовим обліковим записом SHOOMS і оберіть майданчик, до якого прив'язується термінал.
6. Переконайтеся, що зчитувач цього майданчика прив'язаний до нього в адмін-панелі.
7. Піднесіть тестову картку: має відкритися вікно стрільця. Налаштуйте мову та вигляд табло.

ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ

- [ ] Термінал закріплений, екран видно з позицій
- [ ] Мережа підключена
- [ ] Екран відкалібрований
- [ ] Вхід виконано, майданчик обрано
- [ ] Зчитувач майданчика прив'язаний
- [ ] Тестова картка відкриває вікно
- [ ] Мова та вигляд налаштовані
- [ ] Серійний номер записано

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПРАЦЮЄ

Екран чорний	Живлення; після ввімкнення дайте терміналу близько хвилини
«Немає з'єднання з сервером»	Мережу й адресу сервера на сторінці налаштування
Картка пікає, вікна немає	Прив'язку зчитувача до цього майданчика
Дотик спрацьовує не там	Калібрування екрана в режимі керування

Повний посібник користувача — у комплекті документації або за QR-кодом. Підтримка SHOOMS: support@shooms.net