RYCHLÝ START

Bezdrátový přijímač vrhání

sp-wr_mini · na vrhačce

SHOOMS

QS-WR-CS · 09.2026

NEŽ ZAČNETE

Všechny práce se provádějí při odpojené vrhačce. Skříň modulu otevírá pouze personál SHOOMS.

POSTUP MONTÁŽE

1. Upevněte skříň modulu na vrhačku tak, aby se vibrace nepřenášely na kabel a konektory.
2. Našroubujte anténu na konektor SMA na doraz a umístěte ji svisle.
3. Připojte spouštěcí obvod vrhačky k výstupu RELAY1.
4. Připojte napájení 12 V: z konektoru vrhačky Promatic nebo ze samostatného měniče.
5. Zapněte napájení. Požádejte obsluhu vysílače o testovací příkaz.
6. Ověřte, že se spouští právě tato vrhačka, a zapište její číslo do montážního deníku.

PŘED ODJEZDEM

- [ ] Skříň pevně upevněna
- [ ] Anténa našroubovaná na doraz a svislá
- [ ] Spouštěcí obvod připojen k RELAY1
- [ ] Napájení 12 V připojeno
- [ ] Testovací příkaz spouští právě tuto vrhačku
- [ ] Výrobní číslo zapsáno

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

Vrhačka nereaguje na žádný příkaz	Napájení modulu, kabel a konektor vrhačky nebo měnič
Vrhačka nespouští, ostatní ano	Anténu: našroubovaná, svislá, nezastíněná kovem
Spouští se jiná vrhačka	Čísla vrhaček jsou prohozená — zkontrolujte montážní deník
Spouštění se zpožděním nebo občas	Polohu antény a vzdálenost od vysílače

Úplná příručka je součástí dokumentace nebo za QR kódem. Podpora SHOOMS: support@shooms.net