ШВИДКИЙ СТАРТ

Бездротовий приймач запуску

sp-wr_mini · на машині

SHOOMS

QS-WR-UA · 09.2026

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Усі роботи виконують при знеструмленій машині. Корпус модуля відкриває лише персонал SHOOMS.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Закріпіть корпус модуля на машині так, щоб вібрація не передавалася на кабель і роз'єми.
2. Накрутіть антену на роз'єм SMA до упору й розташуйте її вертикально.
3. Підключіть коло запуску машини до виходу RELAY1.
4. Підключіть живлення 12 В: від роз'єму машини Promatic або від окремого перетворювача.
5. Увімкніть живлення. Попросіть оператора передавача подати тестову команду.
6. Переконайтеся, що спрацьовує саме ця машина, і запишіть її номер у журнал монтажу.

ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ

- [ ] Корпус закріплений нерухомо
- [ ] Антена накручена до упору й вертикальна
- [ ] Коло запуску підключене до RELAY1
- [ ] Живлення 12 В підключене
- [ ] Тестова команда запускає саме цю машину
- [ ] Серійний номер записано

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПРАЦЮЄ

Машина не запускається жодною командою	Живлення модуля, кабель і роз'єм машини або перетворювач
Машина не запускається, інші працюють	Антену: накручена, вертикальна, не екранована металом
Запускається інша машина	Номери машин переплутані — звірте з журналом монтажу
Запуск із затримкою або через раз	Положення антени та відстань до передавача

Повний посібник користувача — у комплекті документації або за QR-кодом. Підтримка SHOOMS: support@shooms.net